

Manual de Uso para Telescopios

6"/8" LS ACF y 6"/8" LS SC con Controlador de Mano Autostar III Firmware 1.3 y mayor







¡Nunca utilice un Telescopio Meade[®] para ver al Sol! Ver hacia o cerca del Sol causará daño instantaneo e irreversible a sus ojos. Este daño no se siete, por lo que no hay aviso al observador que el daño ha ocurrido hasta que es demasiado tarde. No apunte su telescopio hacia el Sol. No vea a través de su telescopio ni el buscador cuando esté moviéndose. Los niños siepre deverán ser supervisados por un adulto.

ÍNDICE

Introducción

El telescopio más sofisticado y fácil de usar
que haya existido

Inicio

Ensamble del Telescopio y uso del LightSwitch

Ensamble del tripié	5
Montaje del tripié	6
Instación de las baterías	6
Uso de un Adaptador AC o cable DC	6
Colocación de Accesorios.	7
Telescopio Competamente Ensamblado	7
Encendido del Telescopio con Tecnología	
LightSwitch™	8
Control AutoStar III – Uso Básico	

Conceptos Básicos
Navegación por los Menúes9
Cambio de Modos10
Menu Mode (Modo)
Modo Scope Info (Info del Telescopio)10
Modo Sky Map (Mapa Celeste)10
Atajos

ETX-LS - Características Básicas

Telescopio

Características Principales del Telescopio	. 11
Explicación de las Características	.13
Uso del Buscador de Punto Rojo	.15
Adjuste del Buscador de Punto Rojo	.15

Accsorios Opcionales MEADE®

Selección de los Oculares
Oculares Super Plossl Meade Serie 4000 16
Oculares Premium Meade Serie 5000
Fuentes de Poder
Generadores de Imagen y sus Accesorios 18

Controlador de mano AutoStar III

Botones, Pantalla y sus funciones	
Estructura del Menú	
Menú del Tour Guiado24	
Menú Object (Objeto)	
Menú Event (Evento)	5
Menú Take Picture (Tomar Foto)25	5
Menú Utilities (Utilerías)	3
Menú Setup (Configuración)	7

® Los nombres "Meade," "AutoStar", "LightSwitch" y el logo Meade son marcas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los E.U.A. y en los principales países del mundo.

"SmartFinder", "Deep Sky Imager", "ETX-LS", y "Tonight's Best" son marcas registradas de Meade Instruments Corporation.

Patentes:

US 7,277,223, US 7,079,317, US 7,092,156

US 6,304,376, US 7,221,527, US 6,922,283

US 6,392,799

© 2009 Meade Instruments Corporation.

Funciones Avanzadas del ETX-LSAlineación Alt Az con dos Estrellas
Mantenimiento
Mantenimiento Básico.33Collimació.33Inspección de la Óptica.35Ajuste de los Movimientos del Telescopi.35Actualización del Firmware del ETX-LS.35Tarjeta SD para Actualizaciones e Imágenes.36
Servicio al Cliente de Meade
How to get in contact
Apéndice A: Ajuste del Sistema de Motores
Apéndice B: Creación de Objetos del Usuario
Apéndice C: Astronomía Básica
Especificaciones ETX-LS ACF 6":
Garantía Meade
MANEJO SEGURO DE LAS BATERÍAS:
 Siempre compra el tamaño y grado adecuado: 8 x tamaño "C" Alcalinsd (ANSI 14A, 14AC/IEC LR14). Siempre cambit todas la baterías a la vez, cuidando de no mezclar nuevas con viejas ni entre distintos tipos. Limpie los contactos de las baterías y del telescopio antes

- antes de la instalación.
 Asegúrese de instalar las baterías correctamente en respecto a la polaridad (+ y -).
- Remueva las baterías del equipo cuando no lo va a utilizar por un período extendido de tiempo.
- Remueva las baterías agotadas. No las deje en el equipo.
- Nunca intente recargar las baterías ya que pueden chorrear, encenderse o explotar.
- Nunca ponga las baterías en corto circuito ya que elevará su temperatura, ecurrir o hasta explotar.
- Nunca caliente las baterías para revivirlas.
- Recuerde de apagar su equipo al terminar de usarlo.
- Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños; las baterías pequeñas pueden ser tragadas.

 Pida ayuda médica de inmediato si se traga una batería.
 Precaución: Si las baterías o partes son tragadas, acuda al médico de inmediato.

INTRODUCCIÓN

Los Telescopios LightSwitch[®] LS-6 y LS-8 (en sus versiones ACF y SC)

Los telescopios más sofisticados y fáciles de usar que existen

Felicidades por haber recibido su nuevo telescopio **LS**. Encontrará que este sistema tiene todo lo que necesita para explorar el universo en el que vivimos. El concepto de Meade fue crear un telescopio que fuera simple para cualquiera, y aún los suficientemente capaz para el expermentado amateur para extender su conocimiento y habilidades. Con la más avanzada tecnología y características de cualquier telescopio, tendrá mucho espacio para extender su interés en la astronomía. He aquí algunas de las características que colocan an este **ETX-LS** de **Meade** aparte de todos los demás.

- Fácil de Usar: La tecnología LightSwitch es lo último para una fácil alineación. Con el uso combinado de sensores ópticos, mecánicos, el LightSwitch es un telescopio listo para iniciar observaciones sin intervención por parte del usuario.
- **Óptica:** A escoger entre dos sistemas de Meade: el Schmidt-Cassegrain (SC) con ótica de alto desempeño por el mejor precio posible. Cristal "Water-white", recubrimientos de Ulta Alta Transmisión (UHTC), y un espejo de dimensiones excedidas, espejos primarios térmicamente estables de Pyrex® que le darán una experiencia que no está disponible en telescopios similares de la competencia. El sistema Advanced Comma-Free (ACF) lleva todas las carracterísticas de SC con una mejor óptica. Los ACF le dan un campo plano libre de comas con estrellas puntuales en todo el campo, igual que los telescopios Ritchey-Crétien. Los ACF son la solución perfecta para quienes gustan de la astrofotografía o para aquelolos astrónomos visuales serios que buscan la mejor óptica.
- **Mecánica:** De aluminio inyectado con engranajes sin fin de alta precisión en ambos ejes para un rastreo más suave y bajo error periódico.
- **Computadora:** El controlador **AutoStar III** le da control completo de su sistema **LS** desde la palma de su mano. Con una base de datos de casi 100,000 objetos, es todo lo que necesitará.
- Multimedia: El software Astronomer Inside[™] ofrece audio y video acerca de los objetos que observa con mucha información a lo largo de excursiones guiadas a los mejores objetos en su cielo.
- Imágenes: El módulo CCD ECLIPS[™] integrado le permite tomar imágenes digitales de campo amplio del cielo, veras en tiempo real agregando un monitor de video y grabarlas en una tarjeta SD sin la necesidad de contar con una PC.

Si usted es como nosotros, no podrá esperar a salir bajo el cielo oscuro y estrenar su nuevo **LS**. Hemos incluido una Guía Rápida que lo pondrá a trabajer en el menor tiempo posible. Después de su primera experiencia, por favor tómese un tiempo y siéntase a leer este manual acerca de todas las funciones vanzadaas que están disponibles en este nuevo telescopio. Confiamos que el nuevo **LS** lo mantendrá fascinado con el universo y entretenido por muchos años.

Cielos Despejados,

La gente de Meade



INICIO

Se recomienda armar el telescopio en el interior con luz para que se familiarice con las partes y operación antes de sacarlo al exterior bajo un clielo oscuro para observación. Esta Guía de Inicio asume que que usted está muy impaciente para leer todo el manual ya que desea utilizar su nuevo telescopiotan pronto como sea posible. Solamente siga estos simples paso y estará trabajando antes de lo que se imagina.

Es mejor armar el telescopio al aterdecer o antes de la puesta del sol la primera vez que lo usa. Lleve el telescopio y el tripié al exterior. Coloque el telescopio en una área grande y despejada donde pueda ver mucho del cielo. No lo acomode junto a un edificio o una pared. También trate de mantenerse alejado de grandes objetos de metal como automóviles o cercas. Asegúrese de que el suelo sea estable y aproximadamente nivelado. Es mejor insalar el telescopio lejos de fuentes de luz intensas. Las luces intensas afectarán su observación e impedirán que se acostumbre a la oscuridad y no disfrutará su noche bajo el cielo. Adicionalmente, al telescopio le mucho más tiempo alinearse si hay demasidadas luces en el lugar de observación.

Ensamble del Tripié



2 Saque el tripié de su caja. Párelo verticalmente sobre con las patas hacia abajo y con el tripié todavía colapsado. Tome dos de las patas del tripié y, con la tercera pata descansando en el suelo, abra con gentilez el tripié hasta que el tripié esté completamente extendido. Coloque las dos tuercas mariposa en cada pata cerca de la parte baja. Use las tuercas mariposa para variar la altura de la sección extensora del tripié. Apriete con las manos para evitar que el tripié colapse. No apriete demasiado.



4 Remueva la tuerca al final de la barra espaciay coloque el separador entre las patas del tripié. Coloque la tuerrca y apriete con la mano hasta que las patas estén firmemente separadas. Acomode el tripié donde lo vaya a utilizar y revise que el cabezal esté aproximadamente nivelado.

Montaje del Telescopio



5 Tome el LS de su empaque y coloque todo el telescopio sobre el cabezal del tripié. Gire el telescopio lentamente hasta que sienta que se acomode en el centro del cabezal del tripié. Con cuidado atornille los tres tornillos de aseguramiento que sostienen al telescopio en su lugar. Apriételos con la mano de tal suerte que el telescopio no gire ni se bambolee sobre la base.

Instalación de las Baterías



6 Remueva la tapa del compartimiento de las baterías dejando ver la charola. Con cuidado sáquel hasta que llegue a su tope. Inserte 8 baterías alcalinas tamaño "C" en el compartimiento teneindo cuidado de instalarlas siguiendo los diagramas referentes a la orientación de cada batería.

Deslice hacia el interior el porta baterías dentro de la base del telescopio



CUIDADO: Tenga cuidado al instalar las baterías. Siga recomendaciones del fabricante. No instale baterías al revés ni mezcla nuevas con usadas. No mezcle distintos tipos de baterías. Si estas recomendaciones no se siguen, las baterías pueden chorrearse, explotar, o encenderse. Baterías mal instaladas cancelarán la garantía de Meade. Siempre quite las baterías si no va a utilizar el telescopio por algún tiempo.

Uso de un Adaptador AC o un Cable DC



Utilice solamente el adaptador universal Meade AC (# ME07584 para Norte América o ME07584 para 220Vca) con su telescopio LS cuando lo conecte a una fuente de AC. Este proveerá el voltaje adecuado y la corriente necesaria rquerida para hacer funcionar la electrónica en el elescopio. Los adaptadores de corriente de otras marcas pueden causar daños e invalidar la garantía.

Conencte el enchufe del eliminador de corriente al socket en la pared y el enchufe 12vcc en el panel de control del telescopio.

Para uso de corriente contínua externa utilice el cable opional #607 (parte # ME07043) para conectarlo al un enchufe 12Vcc del automovil o camioneta.

Instalación de Accesorios



8 Asegúrese que el interruptor principal del telescopio esté apagado (OFF). Saque el controlador y el cable de la caja y conecte un extremos del cable al puerto HNDBX en el panel de control y el otro extremo del cable en el puerto del controlador Autostar III de su telescopio LS.



9 Quite la tapa de la celda trasera del telescopio. Atornille el porta-ocular de 1.25" en la rosca de la celda trasera. Inserte el prisma diagonal en el porta-ocular y asegúrelo apretando el tornillo cromado para que no se caiga. Coloque su ocular Super Plössl de 26mm en el prisma diagonal y apriete el tornillo de aseguramiento para evitar que se caiga.

Su Telescopio está Ensamblado



Ahora retire la tapa guarda-polvo del tubo óptico. tenga cuidado de no tocar el lente frontal con sus dedos.



Ahora retire la tapa del módulo CCD ECLIPS y póngalo en un lugar seguro.



Encendido del Telescopio

Cuando haya caido la noche, aproximadamente una hora después del atardecer, encida su LS. Mueva el interruptor a la posición ON (1). El mensaje de derechos aparecerá en la pantalla LCD. **B** Después que el telescopio enciende, escuchará un mensaje itroductorio. Puede presionar el botón **"ME-DIA"** para brincar la introducción si lo desea.

Si tiene conectado un cable de video a la salida "Video Out" a la entrada compuesta de un monitor de TV, verá graficas que compañan a la información de audio de la introducción.



Al final del mensaje, el telescopio comenzará inmediatamente a llevar a cabo el procedimiento automático LightSwitch. Le tomará unos cinco minutos para que el telescopio se oriente y alínee. Una vez que ha completado la alineación, la pantalla del controlador mostrará "Alignment Successful" (Alineación Exitosa).

ETX·LS TIPS

Botón "MODE"

El botón "MODE" cicla el telescopio en tres modos diferentes; Modo Menú, Modo Info y Modo Skymap.

Durante cualquier operación del telescopio, presionar "MODE" detiene la operación.



En este punto asómese por el ocular del telescopio. Deberá ver algo de luz de la última estrella de alineación pero probablmente fuera de foco. Ajuste el enfoque girando la perilla en la parte trasera del telescopio hasta que la imagen esté claramente enfocada.

Presione el botón "Tours/8" en el AutoStar y seleccione el tour "Tonight's Best" presionando la flecha de Avance hacia Abajo en la parte inferior del AutoStar. Presione "ENTER" para inicair el tour de los mejores objetos visibles en su cielo en este momento. Escuchará una introducción del tour y luego el primer objeto aaparecerá en el segundo renglón del AutoStar. Si presiona "ENTER" para seleccionar el objeto, escuchará una descripción del objeto. Si presiona "GoTo", el telescopio centrará el objeto en el ocular para que lo pueda ver directamente. Para moverlo al siguiente objeto, presione "BACK" y luego la flecha de avance hacia abajo para ver los demás objetos disponibles en el tour. Presione "ENTER" para seleccionar el objeto. Para salir presione "Mode".

Cuando haya terminado su sesión de observación, coloque la tapa del telescopio y la del módulo CCD ECLIPS. Seleccione "Sutdown" del la parte más alta del manú. Después el telescopio se moverá a su posición de almacenaje y el AutoStar mostrará el mensaje "Turn Off Telescope", apague el telescopio moviendo el interruptor LightSwitch a la posición OFF (0).

USO BÁSICO DEL CONTROLADOR DE MANO AUSOTSTAR III

Ahora que ha usado exitosamente su LS, es tiempo para conocer más información acerca de las capacidades de este fabuloso telescopio.

El primer paso es familiarizarse con la operación del control de mano AutoStar III. Los botones grandes son los de movimiento. La mayoría del tiempo, estos botones moverán el telescopio, hacia arriba y abajo o derecha e izquierda. Presiónelos ahora y vea como el telescopio se mueve. Cuando el telescopio inicialmente arranca el equipo, la velocidad predefinida es la máxima. Mientras que es la mejor para acrcarse al área del cielo donde dedeamos observar, es demasiado rápida para posicionar los objetos en el ocular. Para esta razón, el LS tiene 9 velocidades diferentes.



Functiones de los Botones

"BACK" - "ENTER" - "GO TO" - "SPEED" - "FOCUS" -	regresa al menú anterior. selecciona o confirma una entrada. Mueve hacia el objeto seleccionado. Ajusta la velocidad de movimiento. Enfocador electrónico opcional. El control mueve el enfocador con los
	botones Up/Down cambia vel. enf.
"VOL"	Up/Dn ajusta el volumen del
	las presentaciones en audio.
"DISP" -	Controla el contraste y brillo de la
	Pantalla.
"MODE" -	Cicla entre Menu -> Scope info ->
	SkyMap -> Menu y aborta la
	operación en curso.
"MEDIA" -	Enciende y apaga la multimedia.
"CALD" -	Busca Objetos Caldwell.
"MES" -	Busca Objetos Miessier.
"PLANETS"	Busca planetas del nuestro sistema solar.
"STAR" -	Busca estrellas brillantes.



Para cambiar la velocidad, presione el botón *1/SPEED*. Ahora puede seleccionar una velocidad con el botón de avance que son las dos flechas en la parte baja del control. Cuando tenga la velocidad deseada presione el botón "**ENTER**". Alternativamente, cuando de muestra la pantalla de selección de velocidad, puede solo presionar los números 1 al 9 para fijar una velocidad, donde 1 es la más lenta y 9 la más rápida.

Tome un momento para tatar de mover el telescopio a distintas velocidades.

Navegación por los Menúes

Now that you are starting to get comfortable with the basics, lets learn some new keys. The most important keys for navigating the menus on you telescope are the keys along the top and bottom rows of your AutoStar. The two small arrows on the bottom of the key pad, allow you to scroll through the possible menu selections. The menu line is at the top of the handbox display and the top of the video monitor if connected. The second line of the hand control display has the current active menu item. If you are looking at a connected video display, you will see more menu choices and the active selection will be highlighted.

Los botones **"ENTER"** y **"BACK"** en la parte superior de la pantalla le permmiten moverse en la estructura del menú. Cuando presiona **"ENTER"** selecciona la opción active. Si presiona **"BACK"** subirá un nivel en el menú. Para llegar a la parte superior del menú presione **"BACK"** hasta que vea "Select Item" en la primera línea. Este es el nivel superor dem menú. Use los botones de vance para navegar por las opciones hasta que encuentre "Objects". Presione **"ENTER"**. Ahora puede navegar a "Constellations". Una ves ahí presione **"ENTER"** de nuevo. Ahora presione **"ENTER"**

El telescopio le comentará la historia de la constelación de Andromeda. Puede escuchar toda la historia, o presionar "**MEDIA**" para detener la historia y aparecerán más opciones. Si desea ir del menú de regreso a la history, solo presione el botón "**MEDIA**" nuevamente para reiniciar la historia.

En la figura 6 de la página 23 verá la estructura completa contenida en el menú.

CAMBIO DE MODOS

Menú Mode (Modo)

Hasta ahora hemos explorado el **Menú Mode**. El control de mano tiene otros modos adicionales a la navegación entre los menúes. Notará el que el botón "**0**" también está etiquetado con "**MODE**". Al presionarlo le permite ciclar entre los tres modos del telescopio.

Modo Scope Info

Presione "**MODE**" ahora. En el modo Scope Info los botones de avance le permiten ver lla fecha, hora y locación de donde está apuntando el telescopio junto con otros valores del estado del telescopio.

Modo Sky Map

Presione "**MODE**" de uevo. El control de mano mostrará "Sky Map FOV=45". En el modo sky map mode un monitor de video le mostraría un mapa de planetario en el área hacia donde apunta el telescopio. Use los botones de movimiento para mover el telescopio y verá como el cielo en pantalla cambia al tiempo que se mueve el telescopio . Puede hacer un zoom en la pantalla presionando los botoenes de avance.

¡Atajos!

Ahora vamos a ver el teclado numérico. Cada uno de los botones hace dos cosas. Siel telescopio está está pidiendo un valor, los botones le permiten ingresar dígitos al etlescopio. Cuando está navegando por los menúes actúan como atajos. Sus funciones son las que describen a continuación:

- 1. **"SPEED":** Ya se ha utilizado este botón. Permite cambiar la velocidad de movimiento del telescopio.
- 2. **"CALDWELL":** Le permite ver los miembros de un popular grupo de brillantes objetos de cielo profundo que hacen el Catálogo Caldwell.
- "MESSIER": Le permite ver algunos de los más famosos objetos de cielo profundo que hacen el Catálogo Messier.
- 4. **"FOCUS":** Si cuenta con e enfocador electrónico en su telescopio puede presionar este botón para ir al modo de enfoque. Ahora los botones de flecha moveran el enfoque hace adentro y afuera.
- 5. **"PLANETS":** Le permite buscar los planetas directamente.
- 6. **"STARS":** Le permite buscar las estrellas brillantes directamente.
- **"VOLUME":** Le da un acceso rápido al control del volúmen del audio el telescopio.
- "TOURS": Le permite seleccionar un tour guiado. (nota: para salir de un tour presione el botón "MODE" en cualquier momento.)

Ahora tómese un tiempo de calidd con su telescopio para acostumbrrse al manejo de us menúes. Cuando se sienta cómodo, será el momento para salir a explorar el cielo nocturno.

CARACTERÍSTICAS DEL ETX-LS







- 6 Tornillo de aseguramiento
- 7 Tubo óptico
- 9 Perilla de enfoque
- 10 Módulo integrado de sensores
- 12 Tapa cubre polvos
- (14) Compartimiento de baterías
- **16** Buscador de punto rojo
- (9) Ranura para terjeta Mini
- Puerto USB-A para futura expansión
- 2) Puerto USB-B para conectar a PC
- 22 Salida de Video
- **23** Salida de audio
- 24 Conector de enfocador electrónico
- **25** Puerto HNDBX para el controaldor
- 26 Conector 12v



12

1 Porta Ocular del Diagonal: Recibe el ocular.

- 2 Prisma Diagonal: Ofrece una visión a 90° más cómoca para la observación. Coloque el prisma diagona drectamente en el porta-ocular (Fig. 1, 3).
- 3 Porta-ocular 1.25".

4 Porta-ocular: Tornillo de aseguramiento.

- 5 Ocular: Coloque el ocular Super Plössi 26mm en el prisma diagonal (Fig. 1, 4) y apriete el tornillo de aseguramiento. El ocular magnifica la imagen captada por el tubo óptico.
- 6 Tornillo de Aseguramiento del Ocular: Asegura el ocular en su lugar. Apriete firmemente pero no demasiado.
- **7 Tubo Óptico (OTA):** Es el principal componente optico que capta la luz de los objetos distantes y enfoca su luz en un punto donde se examina con la ayuda del ocular.

8 Montrua de un solo Brazo: Sostiene el tubo óptico en su lugaar y mueve el telescopio.

9 Perilla de Enfoque: Mueve el espejo del telescopio con un movimiento fino y controlado para lograr en enfoque preciso. El LS puede enfocar objetos desde una distancia de unos 7,62m hasa infinito. Gire la perilla de enfoque en contra de las maneccillas del reloj para objetos distantes y al reves para objetos cercanos.

Módulo Integrado de Sensores: Recive la información de locación y hora tranmitida por los satélites del Global de Posicionamiento (GPS). Deterna en Norte y el nivel.

Panel de Conexiones

12 Tapa Cubre Polvos: Quite con cuidado la tapa del lente frontal del telescopio. La tapa debe colocarse al termiar cada sesión de observación así como apagar el telescopio. Asegúrese que cualquier acumulación de rocío que puede acumulado en la sesión de observaciónhe se haya evaporado antes de colocar la tapa.

B Interuptor ON/OFF LightSwitch: Enciende y apaga el LS. El LED indicador se ilumina cuando la corriente está encendida.

Compartimiento de Baterías: Inserte 8 baterías alcalinas tamaño "C" (IEC LR14) ANSI 14A (no incluidas) en el compartimiento. Asergúrese que la polaridad sea la correcta como se indica en el compartimiento.

- **15** Módulo CCD ECLIPS: La cámara integrad es parte del sisteme aque le permite auto-alinearse, y lo equipa con una generador de imágenes de campo amplio cuando conecta un monitor de video a su telescopio.
- **Buscador de Punto Rojo:** Provee una manera fácil de encontrar objetos y colocarlos en el ocular telescopio.
- Tornillos de Alineación del Buscador: Ajuste estos tornillos para alinear el buscador de punto rojo con la óptica del telescopio. Vea la pág. 15 para más información.
- **B** Receptáculo para el Control de Mano: Recibe el control de mano AutoStar III en una conveniente posición en el telescopio.
- **19** Ranura Mini SD: Recibe tarjetas Mini-SD[™] para ser utilizadas para grabar imágenes tomadas con el telescopio. Puede utilizarse para actualizar el firmware del telescopio.
- USB-A Conector para expansiones futuras.
- **USB-B** Conector a PC: Conecta su telescopio a una PC, de tal suerte que el telescopio pueda ser controlado remotamente con el software AutoStar, u otros programas de planetario. Este puerto también pse utiliza para actualizar el software del LS, admimistrar catálogos de usuario de satellites, cometas y asteroides actuales, y para descarga de nuevos tours en su telescopio.
- **2**2 Salida de Video: Le permite conectar el telescopio a un monitor de televisión (no incluido). En este monitor podrá ver:
- Menúes múltiples. a.





b. Im'agenes de la cámara ECLIPS.



d. Mapas del cielo de la región a donde su telescopio esté apuntando.



- e. Videos del Astronomer Inside e imágenes de la luna, planetas y objetos de cielo profundo.
- Salida de Audio: Esta conexión le permitira pasar el audio estereo del telescopio a vocinas externas, audífonos a conectarlo al audio de un monitor de televisión.
- Conector del Enfocador Electrónico: Conecte el microenfocador opcional de Meade (parte No. 07080) para un control de enfoque fino.
- Puerto del Controlador (HNDBX): Conecte el cable del AutoStar III a este puerto.
- Conector 12v: Es una conexión para que el telescopio pueda alimentarse de una fuente 12Vcc ya sea desde el eoche o desde la corriente de casa con 115Vca utilizando un Adaptador Universal de Corriente de Meade. Es importante que solo utilice el Adaptador Universal de Corriente Meade para hacer funcionar el telescopio.
- Software AutoStar Suite: Contiene el Manual de uso LS y una colección de útil software incluyendo un programa de planetario, el actualizador Auto-Star para descargar y actualizar el programa de a bordo del telescopio, software para controlar el telescopio desde una computadora y otros programas, todos diseñados para mejorar su experiencia de uso del sistema LS.

Uso del Buscador de Punto Rojo



Debido a que su telescopio tiene mucha magnificación, su campo de visión es muy pequeño. Esto hace difícil saber exactamente a donde apunta el telescopio simmente viendo a través de él. Para ayudarlo a apuntar con rapidez y precisión, a objetos terrestres o cuando utiliza la Autoalineación y el GoTo, el LS tiene un Buscador de Punto Rojo 1x.

El Buscador de Punto Rojo le ayudará a apuntar su telescopio con facilidad. Funciona como como en un avión caza. Para encender el buscador gire con cuidado el interruptor hasta que sienta que hace clic. Si lo gira más a favor de las manecillas del reloj aumentará el brillo del punto rojo. Ajustelo al mínimo brillo que sea visible fácilmente. Esto extenderá la vida de baterías y hará más fácil ver objetos tenues en el campo de visión. Mire porla ventana de cristal del buscador. Verá que el punto rojo se sobrepone en su vista. Usando los botones de dirección del control, mueva el telescopio hasta que el punto rojo esté sobre su objetivo. Al tiempo que se acerca a su objetivo, seleccione una velocidad más lenta, como la 5, y mueva el telescopio para centrar su objetivo mientras ve a través del ocular. Esta es una muy buena manera de acostumbrarse a los movimientos de los botones sin guitar su ojo del ocular.

Ajuste del Buscador de Punto Rojo



El Buscador de Punto Rojo ha sido alineado en la fábrica pero puede necesitar ajustarlo de vez en cuando. Para hacer esto, mire por el ocular de su telescopio y usando el controldor de mano centre un objeto distante. Ahora encienda el buscador de punto rojo y ajuste el brillo para que pueda ver el punto rojo. Mire por la ventana del buscador como se ve en la figura de arriba.



Ahora, sin mover el telescopio, gire los tornillos de ajuste hasta que ponga el punto rojo sobre el objeto al que está viendo. Es así de simple.

Ahora use el controlador de mano para poner el punto rojo sobre otro obetivo. Revise si el objeto en cuestión está en el ocular.

ACCESORIOS OPCIONALES

Meade fabrica una línea completa de accesorios para que logre lo mejor de su telescopio ETX-LS. Sin importar lo que desee lograr, tenemos el equipo que le ayudará a lograrlo.

Selección de Oculares

El ocular de un telescopio magnifica la imagen formada por la óptica de telescopio. Cada ocular tiene una longitud focal, expresada en mm. Mientras más pequeña sea, mayor será la magnificación. Por ejemplo, un ocular con una longitud focal de 9mm tiene una mayor magnificación que un ocular con una longitud focal de 26mm. Usuarios experimentados saben que altos poderes son, en general, no tan útiles como bajos poderes. Muchos de los objetos en el cielo nocturno son relativamente grandes y tenues y se ven mejor observándolos con bajas magnificaciones.

El poder o magnification de un telescopio se determina por la longitud focal del telescopio y la del ocular que se utiliza. Para calcular la magnificación, divida la longitud focal del telescopio sobre la longitud focal del ocular. Por ejemplo, el ocular de 26mm es el que viene con su LS y la longitud focal de su LS de 6" es de 1524mm (vea las ESPECIFICACIONES, pág. 40).

Longitud Focal del telescopio: 1524mm

Longitud Focal del ocular: 26mm

1524 ÷ 26 = 58.6x

La magnificación es entonces de 58.6x.

Oculares de baja magnificación le ofrecen una amplio campo de visión con imágenes contrastadas y un mayor campo visual facilitando encontrar obejtosm, siempre comience con un ocular de baja magnificación, como el SP 26mm. Cuando el objeto es localizado y centrado en el coular, puede cambiar a un ocular de mayor magnificación para aumentar la imagen tanto como las condiciones de objservación y el telescopio permitan. La mejor vista siempre será con un ocular de alta calidad, baja magnificación y campo amplio.

NOTA: Las condiciones de observación varían de noche a noche y se un sitio a otro. La Turbulencia del aire, incluso en una noche aparentemenet clara, puede distorsionar las imágenes. Si la imagen se ve borrosa y mal definida, cambie a un ocular de menor magnificación.

Su telescopio viene con un ocular Super Plössl de

26mm, lo que le da un campo de visión de 53' arco (poco menos de 1 grado) con una magnificación de 59x. Este es un buen ocular para todo propósito para su telescopio, pero debe considerar adquirir oculares adicionales con mayores y menores longitudes focales para lograr descubrir el gran potencial del sistema óptico de su telescopio LS.



Los oculares Super Plössl Serie 4000 son excelentes

oculares de 4 element ópticos a precios razonables. Los hay en una variedad de longitudes focales para darle la magnificación correcta para cada tipo de objeto celeste que observa. Puede también usar un barlow para duplicar o triplicar la magnificación de su ocular Super Plössl. Estos oculares han sido el estándar por más de 30 años.

Oculares Super Plössl

Focal Length	, Type	Apparent Field	t Power	Actual Field
56.0mm	SP 2"	52°	27x	1° 55'
40.0mm	SP	44°	38x	1º 9'
32.0mm	SP	52°	48x	1º 6'
26.0mm	SP	52º	59x	53'
20.0mm	SP	52°	76x	41'
15.0mm	SP	52°	102x	31'
12.4mm	SP	52°	123x	25'
9.7mm	SP	52°	157x	20'
6.4mm	SP	52°	238x	13'

Los Oculares de la Series 5000 representan el más alto nivel de tecnología en oculares. Incluyen avanzados diseños ópticos de 5, 6 y 7 elementos, lentes con super recubrimientos múltiples (FMC) y algunos de los campos de visión más amplios del mercado, le dan el mejor contraste, imágenes bien definidas y espectaculares campos de visión de los cielos. Están fabricados bajo los mismos estándares que la óptica de su telescopio LS 6" y obtendrá todo el desempeño que un sistema óptico ACF (Advanced Coma-Free) y Schmidt-Cassegrain deben dar. Utilice un tele-extensor de la Serie 5000 Telextender para aumentar la magnificación 2, 3 ór 5 veces a la del ocular por sí solo. Aún también existe un tele-extensor 2x de 2" para los grandes oculares de 2".

NOTA: los oculares de 2" requieren de un diagonal opcional de la Serie 5000 mejorado con 9% de reflectivi-(parte número ME07677) y el adaptador SC a 2" (parte número ME07085).

Long. Focal	Тіро	Campo Aparente	Poder	Ca Vi	ampo sual
40.0mm	5 EP 2"	60°	38x	1 ⁰	34'
32.0mm	5 EP 2"	60°	48x	1°	16'
26.0mm	5 EP	60°	59x	1°	1'
20.0mm	5 EP	60°	76x		47'
14.0mm	5 EP	60°	109x		33'
9.0mm	5 EP	60°	169x		21'
5.5mm	5 EP	60°	277x		13'
40.0mm	SWA 2"	68°	38x	1º	47'
32.0mm	SWA 2"	68°	45x	1º	31'
26.0mm	SWA 2"	68°	54x	1°	15'
20.0mm	SP	68°	64x		4'
15.0mm	SP	68°	76x		54'
12.4mm	SP	68°	95x		43'
20.0mm		9.20	51v	10	27'
30.0mm		02	51X 64v	10	37 17'
19.0mm		02	047	1-	17 50'
		02-			30
14.0mm	UVVA	820	109x		45
8.8mm	UWA	82°	173x		28'
6.7mm	UWA	82°	227x		22'
4.7mm	UWA	82°	324x		15'

Oculares Serie 5000



Oculares UWA Serie 5000



Oculares SP Serie 5000



Oculares SWA Serie 5000



Series 5000 2" Diagonal Mejorado

Adaptadores de Corriente

Mientras que el LS funciona con 8 baterías "C", debe considerar otras fuentes de corriente que le pueden ser útiles en ciertas situaciones y que le ahorran diero.



Adaptador Universal AC (ME07584): Este le provee de una fuente constante regulada a 12Vcc hasta 5A desde la conexción de la pared (115Vca) de su hogar. Es el ú nico adaptador de corriente probado y aprovado para el uso con su telescopio LS.

Generadores de Imagen y Accesorios



Deep Sky Imagers (DSI)





Extensión #607 DC c/conector para encenderor (07043): Este adaptador le permite conectar su telescopio a su coche - 12Vcc. Viene con una longitud de 8,3 m para que se pueda alejar de su automóvil.

Adabladores de Califara







Reductores Focales

Adaptadores de Cámara

CONTROL DE MANO AUTOSTAR III



Viaje por el Cosmos con Solo Pulsar un Botón

El control de mano AutoStar III hace funcionar al telescopio LS con solo pulsar unos botones del AutoStar. Algunas de las principales características del Autostar III son:

- Mueve el telescopio automáticamente a cualquiera de los 90 000 objetos de su base de datos o ingrese manualmente las coordenadas de cualquier objeto celeste.
- Tome un tour guiado a los mejores objetos celestes para verlos en cualquier noche del año.
- Descargur la información más actualizada de los satélites así como actualizaciones de software directamente de www.meade.com y compártalo con otros poseedores de LS.

El controla computarizado AutoStar le ofrece control de casi todas las funciones del telescopio. El AutoStar III tiene botones suaves diseñados para un pulso positivo. La pantalla LCD tiene luz de fondo con una LED roja para que sea más fácil de leer en la oscuridad. La pantalla, el acomodo de los botones, y la base de datos secuencial hacen el AutoStar muy amigable.

Pantalla LCD de 2 renglones: Providee una interfase entre el LS y el usuario.

- Línea superior: Lista de la primera categoría ó menú.
- Línea inferior: Presenta una opción del menú o información adicional acerca de un objeto o tema, dependiendo de qué función esté en uso en ese momento.

Botón "ENTER": Selecciona la opción de la segunda línea. Cuando está viendo un texto descriptivo de un objeto, "ENTER" sincronizará las coordenadas del telescopio con las del objeto. Esto es muy útil cuando sincroniza sobre estrellas brillanes para lograr una mejor localización en el vecindario de esa estrella. vea NAVEGACIÓN POR LOS MENUES (página 9) y MENU DEL AUTOSTAR III (page 23).

2 Botón "BACK": Regresa al menú anterior o sube un nivel en la base de datos de AutoStar hasta que llegue al nivel superior - "Select Item".

NOTA: Si presiona "**BACK**" mientras que está en en nivel "Select Item" mueve el LS a la primera pantalla - "Select Item: Object."

3 Botón "MODE": Cicla el telescopio entre varias opciones diferentes.

NOTA: Durante cualquier operación del telescopio, si presiona y sontiene "**MODE**" detendrá la operación en curso.

Desde otro Modo distinto al Modo Menú, si presiona "**BACK**" regresará al telescopio a Modo de Menu.

Scope Info: Cuando esté en Modo Menú, si presiona "**MODE**" cambia al telescopio a Modo de Información del Telescopio. Información acerca del estado del telescopio se muestra en la pantalla o en

cualquier monitor conectado. Cuando aparece la pantalla de estado, presione uno de los botones de avance **(Pag 19, Fig. 5, 7)** para ver la siguiente info.:

• Coordenadas (astronómicas) de Asención Recta

y Declinación

- Coordenadas de Altitud (vertical) y Acimut (horizontal)
- Hora Local y Hora Local Sideral (LST)
- Timer y estado de las Alarmas
- Fecha
- Coordenadas del Sitio
- Estado de la Batería
- Número de Serie del Telescopio
- Memoria Libre disponible en el telescopio

Mapa del Cielo: Presione "MODE" de nuevo y el telescopio entra a Modo de Mapa Celeste. Con un monitor conectado verá un mapa de rastreo, mostrando las estrellas y constelaciones en el área hacia donde apunta el telescopio. Si presiona los botones de avance arriba y abajo podrá hacer acercamientos y reducción del campo.

Menu: Presione "**MODE**" de nuevo para regresar al Modo de Menu.

Botón "GO TO": Mueve el telescopio hacia las coordenadas del último objeto seleccionado. Mientreas que el telescopio se mueve, la operación puede ser abortada presionando cualquier botón eceppto "GO TO". Si presiona "GO TO" nuevamente el telescopio regresa a la búsqueda del objeto.



Botones de Flecha: Mueven el telescopio en una dirección (arriba, abajo, izq., y der.), en cualquiera de las 9 velocidades. La selección de la velocidad se explica en "VELOCIDADES", más adelante. Las siguientes funciones también están disponibles con los botones de flecha:

- Mueven el telescopio Las flechas Arriba y Abajo lo mueven verticalmente. La flecha Izquierda mueve el telescopio horizontalmente en contra de las manecillas del relo, mientras que la flecha Derecha lo mueve a favor de las manecillas del reloj.
- Ingreso de Información Cuando se le pide que ingrese información, use las flechas Arriba y Abajo para ver las letras del alfabeto o los dígitos numéricos. La flecha Abajo inicia con la letra "A" y la flecha Arriba comienza con el dígito "9". Las flechas Izquierda y Derecha se utilizan para mover el cursor a la derecha o izquierda a lo largo de la pantalla LCD para luego ingresar información.
- Búsqueda en los Catálogos Cuando el equipo le muesta catálogos grandes de ciudades, objetos celestes, estrellas, etc..., puemoverse a lo largo de la lista de manera más ágil usando los botones Arriba y Abajo.

6 Botones Numéricos: Cada botón de número tieuna doble función. Cuando se le pide que ingrese información numérica, los botones le permiten ingresar los de manera directa. En todas las demás ocasiones, los botones numéricos actúan como atajos a funciones comunes dentro del menú. Los botones tienen las siguientes funciones:

"**1/Speed**" – abre el menú de velocidades para que puede cambiar la velocidad de movimiento del telescopio.

Velocidades de Movimiento

El LS tiene 9 velocidades que son proporcionales a la velocidad sideral (la velocidad a la que las estrellas se mueven aparentemente en el cielo y se han calculado para lograr funciones específicas. Al presionar un botón numérico cambia la velocidad, que también se muestra por 2 segundos en la pantalla del AutoStar.

Para cambiar la velocidad, presione el botón 1/Speed y luego un botón numérico:

Botón "**1**" = 1x Botón "**2**" = 2x Botón "**3**" = 8x Botón "**4**" = 16x Botón "**5**" = 0,25°/s Botón "**6**" = 0,50°/s Botón "**7**" = 1,0°/s Botón "**8**" = 2,0°/s Botón "**9**" = 4,0°/s

Velocidades "1","2", ó "3" Para un centrado fino de un objeto en el campo de visión con un ocular de alta magnificación, como uno de 12 ó 9mm.

Velocidades "4", "5", ó "6": Permite centrar un objeto en el campo de un ocular de magnificación baja o moderada, como el Super Plössl de 26mm.

Velocidades "**7**" ú "**8**": Para centrar inicialmente un objeto en el buscador de punto rojo del telescopio.

Velocidad "9": Mueve el telescopio de un lugar a otro en el cielo rápidamente.

"2/Caldwell" – Llama instantáneamente el catálogo Caldwell, para que pueda tener acceso a cualquier objeto Caldwell por su número de catálogo.

"3/Messier" – Llama instantáneamente el catálogo Messier, para que pueda tener acceso a cualquier objeto Messier por su número de catálogo.

"4/Focus" – Si utiliza el enfocador opcional en su telescopio, este botón cambiará la función de las flechas de dirección a botones para mover el enfocador hacia afuera y adentro, en lugar de mover el telescopio.

"5/Planet" – Llama instantáneamente el catálogo de objetos del sistema solar, para que pueda localizar la luna, planetas, cometas y asteroides.

"6/Stars" – Llama inmediátamente el catálogo de estrellas, para que pueda seleccionar estrellas por nombre, o seleccionar estrellas por su número del catálogo índice.

"7/Volume" – Llama el control de volúmen para las bocinas incluidas en su telescopio.

"8/Tours" – Llama instantáneamente el catálogo de excursiones guiadas para que pasee por el cielo.

"9/Display" – llama de inmediato el control de brillo del control de mano para que pueda ajustar la pantalla del control.

"0/Mode" – Este le permite ciclar por los distintos modos del telescopio (vea los párrafos anteriores).

Botones de Avance: Accesa a opciones dentro de un menú. El menú se muestra en la primer línea de la pantalla. Las opciones dentro del menú se muestran una a la vez en la segunda línea. Presiolos botones de vance para ver las distintas opciones. Presione y mantenga este botón para verlos rápidamente. Cuando ingrese información, el botón de avance hacia abajo y la flecha Abajo lo mueven hacia adelante por el alfabeto y los dígitos. Los boinversos hacen lo mismo pero en sentido contrario. También existen símbolos comunes dentro de las listas.

Botón "MEDIA": Este botón le permite ver el menú de ayuda y las decripciones de audio/video. En cualquier momento que navegue en los menúes, presione este botón e iniciará una explicación de la función. Si ha seleccionado un objeto, con este botón escuchará más información del objeto. Si está viendo un clip de video, este botón detiene el video y lo regresa hacia arriba un nivel del menú o o del objeto mostrado.

9 Puerto del Cable: Conecte el cable del AutoStar en este puerto (Pg. 19. Fig. 5, 9) localizado en la parte baja del control de mano AutoStar.

Cable Helicoidal: Conecte un extremo del cable del AutoStar en el puerto HNDBX (Pg. 12, Fig. 4, 23) del panel de conexiones del telescopio y el oto extremo en el puero del control (Fig. 5, 9).



Nebulosa de Orión (M42)

ETX-LS TIPS

Condiciones de Observación

- Busque un sitio alejado de las luces de las luces de calles, hogares y autos. Mientras que esto no siempre es posible, mientras mejor sea si sitio de observación, mejor.
- No utilice una linterna convencional. Los observadores experimentados no utilizan linternas, la luz roja de su AutoStar III es muy útil, o tome un celofán rojo sobre la luz de su linterna para utilizarla en su sesión de observación de tal manera que sus ojos no pierdan la adaptación a la oscuridad. Asegúrese de no encender luces brillantes si hay otros observadores en el área. ¡No alumbre su linterna hacia un telescopio mientras que alguien observa!
- Abríguese bien. En la noche se pone fresco cuando se está inmóvil por varias horas.
- Practique el acomodo de su equipo durante el día o en un lugar iluminado para familiarizarse con las partes antes de salir a la oscuridad
- Utilice su ocular de 26mm para ver objetos terrestres a amplias áreas del espacio, como cúmulos estelares. Utilice ocualres opcionale de más aumentos, como el 9mm, cuando desee ver algo muy de cerca, como los cráteres de la Luna o los anillos de Saturno.

ESTRUCTURA DE MENÚES DEL AUTOSTAR III



Menú del Tour Guiado

Cuando selecciona los Tours Guiados, el LS enlista las opciones que le ayudarán a explorar el cielo nocturno. Estos son pre-programaciones de objetos que son visibles para la locación específica del usuario, incluyendo fecha y hora.

El más popular es "Tonight's Best" ("Lo Mejor de Esta Noche") que lo guía por los mejores objetos del moen el cielo nocturno. Esta es la manera más fácil de comenzar a explorar el cosmos con su nuevo telescopio LS.

Cada tour selecciona los objetos, muestra clips de multi-media acerca del objeto y, si presiona "GoTo", pine al objeto en el oculaar del telescopio para su observación.

El telescopio viene precargado con:

- **"Tonight's Best"**, una selección de los objetos más interesantes visibles esa noche.
- "A Star's Life", explica la formación de las estrellas, su evolución y su muerte utilizando ejemplos de estrellas visibles esa noche.
- "How Far is Far", una explicación de las fenomenales distancias que puede ver con su telescopio LS.

El AutoStar Suite también le permite crear su propio tour guiado del cielo, incluyendo sus propios objetos, títulos, imágenes y archivos de sonido (vea las instrucciones de cómo usar estas herramientas en el manual de referencia incluido en el DVD con el software Auto-Star Suite).

Menú "Object" (Objeto)

Casi todas las observaciones se llevan a cabo usando el menú "Object". (**NOTA:** Las excepciones incluyen Toures Guiados y Referencias Terrestres).

Muchas categorías de los menúes del LS contienen bases de datos. Una base de datos es una lista de objetos como estrellas, planetas, cometas, nebulosas y más. Cuando seleecciona estos objetos presionando "ENTER" y luego "GO TO", el LS mueve su telescopio (si está alineado adecuadamente) y apunta al objeto seleccionado.

Las opciones del Menú "Object" incluyen:

Solar System es una lista de ocho planetas (La Tierra no se incluye) en órbitas ascendentes desde el Sol,

seguido por la Luna, asteroides, y cometas.

Constellation es una lista de las 88 constelaciones de los hemisferios Norte y Sur. Cuendo selecciona esta opción y aparece el nombre de una constelación en la primer línea de la pantalla, se escucha la descripción multimedia de la constelación. Cuando termina la presentación, o pulsa el botón "**MEDIA**" para detener la presentation, aparece un menú que le da tres opciones:

- View a Summary presenta un resumen con lo más importante acerca de la constelación.
- Walk the Stars presenta un catálogo de las estrellas más brillantes en la constelación para que las pueda recorrer.
- Show Objects presenta una lista de los mejore objetos de cielo profundo en esta constelación paque usted los explore.

Deep Sky es una lista de objetos fuera de nuestro Sistema Solar como nebulosas, cúmulos, galaxias, y cuasares agrupados en varios catálogos como el Messier, Caldwell y NGC.

Star es una lista de estrellas en distintas categorías como nombres, dobles, variables, o cercanas.

Nota Importante: Cuando ve el texto descriptivo de un objeto, al pulsar "**ENTER**" sincronizará las coordenadas del telescopio con el objeto. Esto es muy útil cuando sincroniza en estrellas brillantes para mejorar la localización de objetos en el vecindario de la estrella.

User Catalogs permite al usuario definir y guardar en la memoria objetos de cielo profundo de interés que no se encuentran en la base de datos del LS. Vea el Apéndice B (Pag. 37) para más detalles (para instrucciones completas de la manera de usar las herramientas refiérase al manual incluido en el software del Auto Star Suite en el DVD).

Satellite es una lista de objetos en órbita a la Tierra como la Estación Espacial Internacional (ISS), el Telescopio Espacial Hubble (HST), satélites GPS (Sistema Global de Posicionamiento, y satélites de órbita geosincrónica. Para poder localizar y seguir satélites, debe descargar la información más reciente en su telescopio.

Landmarks almacena la locación de puntos terrestres de interés que cree en la memoria permanete del teles-

copio ETX-LS.

NOTA IMPORTANTE: Para usar la función Landmark, el telescopio debe estar localizado y alineado exactamente igual a cuando se grabaron los "Landmarks".

- Select Para seleccionar un "Landmark" de la base de datos (vea AGREGR abajo), pulse la opción "Select" y vea la lista. Presione "ENTER" para seleccionar un "Landmark", y pulse "GOTO" para que el telescopio vaya al objeto.
- Add Para agregar un Landmark, pulse la opción "Add". Ingrese un nombre para el sitio. Lolice y centre el sitio en el ocular y luego presione "ENTER".

Menú Event (Evento)

El menú Evento le da acceso a fechas y horas de eventos astronómicos. La base de datos incluye:

Sun Rise and Sun Set - calcula los horarios de la salida y puesta del sol para una cierta fecha.

Moon Rise and Moon Set - calcula los horarios de la salida y puestas de la Luna para una cierta fecha.

Moon Phases - muestra la hora y fecha de la siguientes fases de la Luna.

Meteor Shower - le ofrece información de las lluvias de estrellas, como las Perséidas, Leónidas, etc. También enlista las fechas de las lluvias de estrellas y la hora de su máximo.

NOTA: Los meteoros son objetos muy veloces que cubren vastas áreas del cielo y se ven mejor a simple vista.

Solar Eclipse enlista los próximos Eclipses Solares con fecha y tipo (total, annular, or partial), y la locación y hora del primer y último contacto de la sombra de la Luna. Use los botones de Avance Arriba y Abajo para ver la información disponible. Recuerde que NUNCA debe utilizar el telescopio para ver al Sol.

Lunar Eclipse enlista los próximos eclipses de Luna, incluyendo la fecha y tipo (total, parcial, penumbral) de eclipse. Pulse los botones de avance arriba y abajo para ver la información disponible.

Min. (Minimum) of Algol es el brillo mínimo de la dramática binaria eclipsante, Algol. Es relativamente cercana con una distancia de 100 años luz. Cada 2,8 días durante un período de ho horas, Algol pasa por un cambio mayor en magnitud aparente al tiempo que una de las dos estrellas pasa detrás de la otra. La magnitud combinada de las dos estrellas baja de +2,1 a un mínimo de +3,4 a mediados del eclipse al tiempo que la se esconde la segunda estrella. El LS calcula la hora de la mágnitud mínima durante el eclipse.

Autumn and Vernal Equinox calcula la hora y fecha del equinoxio de primavera y otoño.

Winter and Summer Solstice calcula la fecha y hora de los solsticios de verano e invierno para el año en curso.

Menú Take Picture (Tomar Imagen)

Puede tomar imágenes de campo amplio del cielo nocturno con el módulo ECLIPS CCD que es una parte del sistema de alineación. Es muy bueno para imágenes de constelaciones y puede ver algunos objetos de cielo profundo grandes también.



Las Pléyades (M45) - Cúmulo Estelar

Note que mientras toma y almacena las imágenes en una tarjeta SD (no incluida) para su descarga a una PC y para hacer uso de las demás opciones y para ver sus imágenes, necesita conectar su LS a un monitor externo de video (no incuido).

Inicie seleccionando "Take Picture" del menú superior:

"Take Picture" > "ENTER"

Ahora verá las siguientes opciones:

 Preview Exposure: Muestra "Finder Image; Exposing...". ARRIBA/ABAJO ajusta el Tiempo de de Exposición (ET). Una exposición larga registra estrellas tenues y una exposición corta es mejor objetos muy brillantes. Set Contrast: ARRIBA/ABAJO selecciona entre trece curvas de contraste predefinidas: "Cont. Day", "Cont. Moon", "Cont. Planet", "Cont. Stars", y "Cont. Deep1" hasta "Cont. Deep9".

Después de "Cont. Deep9" le sigue Cust.Cont. (Contraste del Usuario). Este le permite ajustar el Contraste Y Brillo creando su propio ajuste. El Contraste se controla usando los botones IZQ/ DER. El Brillo se ajusta con los botones ARRI-BA/ABAJO. NOTA: para utilizar completamente estos ajustes personalizados de Constraste necesitará utilizar un monitor externo. De otra manera utilice cualquiera de los otros ajustes prededefinidos mencionados en el párrafo anterior.

- Shoot & Store: Le permite tomar y grabar la imagen en la tarjeta SD ua vez que haya hecho los ajustes y esté contento con la prevista. Debe tener una tarjeta SD formateada con el sistem FAT32 insertada en el telescopio para utiliza esta función. Presione el botón "BACK" para grabar la imagen.
- Dark Calibration: Le permite tomar un marco oscuro de la misma exposición de su imagen pero con el lente cubierto para combinar y restar el ruido de su imagen. Usted debe cubrir el lente de la cámara con su tapa antes de tomar un marco oscuro para calibración.



Deep Sky Imager (DSI): estas cámaras CCD son económicas, fáciles de usar y de alto demempeño. Vienen B & N y color y suprimen el ruido electrónico al no comprimir la información del sensor para incrmentar la calidad de la imagen. Las Deep Sky Imager utilizan un convetidor análogo a digital de 16 bits para mejorar la profundidad, contraste y el rango dinámico.

Las DSI son compatibles con USB para conectarse más fácilmente con la mayoría de laptos con Windows. Inclu-

ye el AutoStar Suite que selecciona alinea y combina automáticamente las mejores imágenes, dando como resultado una imagen altametne detallada.

Los siguientes modelos de DSI y accesorios están disponibles:

Deep Sky Imager III (DSI III)

Deep Sky Imager Pro III (DSI PRO III)

Deep Sky Imager II (DSI II)

Deep Sky Imager Pro II (DSI PRO II)

Deep Sky Imager Pro II (DSI PRO II), con juego de f iltros RGB.

Menú Utilities (Utilerías)

El menú Utilities le da acceso a varias herramientas del telescopio LS:

Volume: Ajusta el volúmen de audio con los botones de Avance y Retroceso. Cuando termine, pulse "ENTER".

Brightness: Ajusta el brillo de la pantalla con los botones de Avance y Retroceso. Al terminar, pulse "**ENTER**".

Contrast: Ajusta el contraste de la pantalla con los botones de Avance y Retroceso. Al terminar, pulse "ENTER".

Night Vision: Cuando tiene un monitor externo conectado a su telescopioco, notará que la intensidad de los colores afectan su visión nocturna y le dificulta ver objetos tenues en el ocular de us telescopio. La sensibilidad del ojo humano se incrementa durante la primera media hora que está en la oscuridad. Ha noado esto cuando sale de un teatro o cine a la luz del día, ¡la luz de siente muy intens. Esta adapatación se su ojo a la oscuridad puede reducirse en la noche con la luz blanca. La luz roja no tiene ese efecto en los ojos que ya se han adaptado a la oscuridad. La opción de visión nocturna en su telescopio cambiará el color de la pantalla a tonos de rojo. Hay tres ajustes:



Auto – El video cambiará automáticamente a rojo en la noche.

On – Siempre en rojo.

Off - Siempre en colores.

Sleep Scope es una opción de ahorro de energía y tiempo que apaga el telescopio LS sin olvidar su alineación. Cuando seleccione "Sleep Scope", pulse "ENTER" para activar la función Sleep. El LS se apaga pero el reloj interno no se detiene. Pulse cualquier botón, excepto "ENTER", para reactivarlo.

Park Scope esta disiñado para un telescopio que no se ha movido entre dos sesiones de observación. Alínee el telescopio una vez, luego use esta función para estacionar el telescopio. La próxima vez que lo encienno necesitará alinearlo. Pulse "**ENTER**" mover el telescopio a su posición de "Estacionado". Una vez estacionado la pantalla le pido que lo apague.

NOTA IMPORTANTE: Cuando use la opción "Park Scope" y la pantalla le pida que apague el telescopio, el LS no podrá regresar a su operación sin antes apagarlo y encenderlo nuevamente por lo que necesita apagarlo.

Menú Setup (Configuración)

El uso de esta función principal es para alinear el telescopio. De cualquier manera, hay muchos otros usos dentro de esta función, incluyendo:

Align prepara su telescopio para localizar y rastrear automáticamente los objetos. Hay cuatro métodos de alineación disponibles. A menos que desactive la alineación LightSwitch como la de default, el LS utilizará este método inmediátamente al encenderlo. Si desea utilizar un método alternativo, asegúrese de deshabilitar la selección del alineación automátic.

- Automatic Align usa el método de alineación LightSwitch® para alinear el telescopio.
- Alt. Az. 2 Star inicia el método interactivo con dos estrellas. Más detalles se describen en la sección de Características Avanzadas LS en este manual.
- Alt. Az. 1 Star inicia el método interactivo con una estrella. Más detalles se describen en la sección de Características Avanzadas LS en este manual.
- **Terrestrial** ajusta el telescopio paar su uso con objetos terrestres.

Preferences le permite configurar su telescopio para ajustarlo a sus gustos de observación. Las opciones de configuración incluyen:

- **Restore Defaults** regresa todos los ajutes a las definiciones originales de fábrica.
- Hi Precision Slews enciende y apaga la función de alta precisión. Cuando habilita esta función y y le pide a su telescopio que vaya a un objeto, primero lo apuntará a una estrelle cercana y le pedirá que la centre y luego presione "ENTER" para proceder. Esta función le asegura que el objetivo estará precisamente centrado en el ocular. Esta función es particularmente útil, con objetos tenues que estén al límite de la capacidad, o cuando este generando imágenes.
- Default Alignment habilita y desabilita la función de alineación LightSwitch cada vez que enciende el telescopio. Cuando la desabilita, el telescopio le pedirá que lleve a cabo uno de los procedimientos de alineación del menú Setup antes de que su telescopio pueda localizar y rastrear objetos automáticamente en el cielo.
- Play Intro Video desabilita el mensaje introducto en audio y video que corre cuando el telescopio es encendido.
- Play Media 1st le permite seleccionaar cuando se corren las descripciones de multimedia. De fábrica, el telescopio esta configurado para correr videos descriptivos antes de mostrar la información en pantalla. Al desabilitar la opción "Media 1st", hará que la información del objeto aparezca inmediatamente cuando se pide el objeto. Si desea escuchar las descripciones, debe explícitamente el botón "MEDIA".
- Animated Media permite saltar la parte animada del video. De fábrica, la mayoría de los objetos tienen dos clips de video. El primero es una vista general narrada por una voz masculina. Esta es seguida por una descripción más detallada en audio con una voz femenina. Al desabilitar "Animated Media" hará que se desabilite el clip de audio/video y que corra solamente la descripción detallada exclusiva en audio.
- **Time Zone** le permtie seleccionar una zona horaria internacional, o configurarla manualmente a cualquier fracción que necesite.

- Use GPS le permite desabilitar el uso del GPS para determinar la hora y locación de su telescopio. Si éste está montado en un observatorio, o en una montura permanente, disabilitar el GPS acelera el arranque. Cuando el GPS está desabilitado, verá un menú que le ofrece utilizar alguna de las locaciones anteriores, y el la hora del reloj interno, ingresando la fecha, hora y locación manualmente, tomando señal de GPS, o iniciando en modo Demo/Terrestre.
- Rev. N/S le permite invertir la función de los botones "arriba" y "abajo". Esto puede ser útil cuando se utilice un diagonal.
- Rev. E/W le permite invertir la función de los botones "izquierda" y "derecha". Esto puede ser útil cuando se utilice un diagonal.
- Parking Place le permite fijar una pocisión propia de paro (park). Esto es conveniente para telescopios montados de manera permanente que serán parados (park) después de su uso.
- **Custom Rate** le permite hacer ajusets menores a la tasa de rastreo de su telescopio.

Tip: Si tiene dificultades con el telescopio, el primer paso es regresar a lo básico y utilizar la función Preferences - Restore Factory Defaults para regresar el telescopio a la configuración de fábrica.

Calibrate le permite afinar con precisión varios aspectos de su telescopio a su máximo desempeño. Entre las opciones de Calibración se incluyen:

- Smart Drive le permite ajustar el rastreo ecuatorial del telescopio a su máximo desempeño. Esta opción solo está disponible cuando el telescopio esta montado sobre la montura ecuatorial opcional sobre su tripié de campo.
- Azimuth Drive le permite ajustar el motor de acimut para la mejor locazación de objetos.
- Elevation Drive le permite ajustar el motor de altitud para la mejor localización de objetos.
- Finder Bias recalibra la electrónica de la cámara ECLIPS.
- Finder Darks toma información térmica de calipara la cámara ECLIPS.
- Finder Center recalcula el centro de la cámara ECLIPS. Cuando cambia las diagonales u otro equipo la alineación del equipo con la cámara ECLIPS puede cambiar. Si esta logrando buenas alineaciones, pero los objetos están consistentemente fuera de centro por la misma distancia, debe utilizar esta opción para corregir el problema.

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DEL ETX-LS Alineación con Dos Estrellas

- 1. Seleccione Alt. Az. 2 Star alignment del menú Align para comenzar la alineación con 2 estrellas.
- Muestra "Automatic Alignment". El sistema ahora lleva a cabo las siguietnes rutinas (presione cualquier botón para abortar la Alineación Automática).

Cuidado: Al tiempo que el telescopio realiza las siguientes operaciones, se moverá y girará. Mantenga una sana distancia del telescopio. El telescopio ahora busca el nivel e inclinación del telescopio, y también detecta dónde está en Norte verdadero. Puede que el telescopio no se nivele ni apunte al Norte — solamente está detectando estas posiciones. Esto podrá tomar uno o dos minutos.

- a. Intenta un "GPS Fix". El receptor GPS intenta amarrar la señal y sincronizar con el sistema de satélites GPS. Se ve en pantalla "Getting GPS Fix". Nota: Presione el botón Mode para abortar esta función. Entonces se le pedirá que ingrese la fecha, la fecha y la locación con el teclado.
- b. Detecta "level" (nivel) de la base del telescopio; y reconoce la variación. Para detectar el nivel, el LS debe calcular el nivel en 3 puntos de la brújula. El LS también determina la posición (como el frente y la inclinación) del tubo óptico.
- **c.** Encuentra el Norte. Localiza el Norte magnético, y calcula el Norte verdadero.

NOTA: Después de hacer estas operaciones, el LS ahora sabe:

- Las posicipones límite del telescopio
- La nivelación de la montura
- La localización del Norte vedadero
- La locación del sitio de observación
- La fecha y la hora
 - d. Una vez detectados el nivel, y el Norte verdaro, el telescopio irá a alineación con 2 estrellas. El telescopio irá a estas estrellas en orden para orientarse en el cielo. Una vez que lo ha hecho, podrá apuntar a cualquiera de las casi 100,00 objetos de su base de datos.

- e. Verá "Automatic Alignment: Selecting" Star" y "Slewing". Cuando está cerca a la estrella alineación verá "Center Brightest Star: Press "ENTER"". Cuando el telescopio se mueve a la primera estrella, puede no aparecer en el campo de visión del telescopio. Use el buscador (Pg. 12, Fig. 2, 16) para localizarla. La estrella de alineación será fácilmente de reconocer - será la más brillante en el área del cielo hacia donde apunta el telescopio. Use los botones de dirección para centrar la estrella en el ocular. Cuando la estrella de alineación se centra, presione "ENTER". Repita el procedimiento con la segunda estrella.
- f. El telescopio ahora ahora se mueve hacia la segunda estrella. El LS muestra "Center Brightest Star".
- g. Verá "Press "ENTER"". Use los botones de dirección para centrar la estrella en el ocular. Cuando la segunda estrella de alineación esté centerada, presion "ENTER".
- h. Verá "Alignment successful". Si ve "Alignment Unsuccessful", realize la alineación una vez más.

NOTA: Si tiene una obstrucción, como un árbol o un edificio bloqueando su vista de la estrella de alineación, o si tiene dudas de la estrella seleccionada, no hay problema. Solo presiones el botón de AVANCE ABAJO y el LS buscará otra nueva estrella de alineación.

NOTA: Las estrellas de alineación seleccionadas pueden variar de noche a noche. Todo lo que se necesita del observador es que centre las estrellas seleccionadas en el ocular cuando de le pida.

NOTA IMPORTANTE: La opción "Telescope: Mount" del menú Setup está definido como "Alt/Az" como la alineación de fábrica. El ejemplo presentado en esta sección asume que usted esta llevando a cabo el procedimiento de alineación por primera vez con su telescopio y por lo tanto, la opción "Telescope: Mount" no se necesita seleccionar.

Alineación Alt/Az con 1 Estrella

La alineación con 1 estrella requiere algún conocimiento del cielo. El LS tiene una base de datos de estrellas brillantes. La alineación con 1 estrella es idéntica a la de 2 estrellas Alt/Az (vea Alineación Alt/Az con 2 Estrellas), excepto solo que una estrella de la base de datos es seleccionada por el observaodor.

Objetos no Incluidos en la Base de Datos

Aunque el LS incluye una gran base de datos de objetos celestes (estrellas, nebilosas, planetas, etc.) que puede observar, podrá eventualmente ver objetos que no están en la base de datos. El LS le ofrece una función que le permite ingresar las coordenadas de un objeto y dirigir automáticamente el telescopio hacia dichas coordenadas.

Para utilizar esta opción, primero necesita ver las coordenadas de A.R. y Dec. del objeto u objetos que desea observar. Revise la internet, su biblioteca local, o la librería por libros de astronomía, CD ROMs, o revistas (como Sky & Telescope o Astronomy), para encontrar las coordenadas de objetos celestes.

Para ingresar las coordenadas de un objeto en el Telescopio:

- **1.** Asegúrese que el LS ha sido inicializado y el telescopio se haya alineado.
- **2.** Desde cualquier manú presione "**MODE**" para cambiar al modo de Info del Tepescopio.
- **3.** Recorra las opciones hasta que vea en pantalla las coordenadas de A.R.
- **4.** Presione el botón "**GOTO**". El telescopio le pide que ingrese las coordenadas del objeto.
- Verá "Right Asc.: 00.00.0". Utilice los botones numéricos para ingresar los dígitos de A.R. de su objeto. Cuando haya terminado presione el botón "ENTER".
- Verá "Declination: +00°.00". Utilice los botones numéricos para ingresar los dígitos de Dec. de su objeto. De ser necesario, utilice los botnes de Avance para cambiar el "+" por "-". Cuando termine, presione "ENTER".
- 7. El telescopio ahora se mueve hacia su objeto.

Landmarks

Esta función le permite definir y almacenar objetos terrestres en la base de datos "Landmark". Primero, una locación debe ser almacenada en memoria usando la opción "Landmark: Add". Para ver una locación, use la opción "Landmark: Select".

Para agregar una locación a la base de datos

En este procedimiento, usted almaenará la locación de una referencia terrestre en la memoria del LS.

 Coloque el telescopio en la posición "home", de ser necesario. Fíjese para referencia futura el lugar donde el telescopio está localizado y si lo ha alineado, así como el método de alineación usado.

NOTA IMPORTANTE: Para utilizar la función Landmark, el telescopio debe estar localizado y alineado exactamente como cuando los sitios fueron agregados a la base de datos.

- Busque la opción "Setup: Targets". Seleccione "Terrestrial" y presione "ENTER". Esto apaga el rastero de objetos celestes. Asegúrese de cambiar esta opción a "Astronomical" cuando desee obserar objetos astronómicos de nuevo para que el telescopio los rastree adecuadamente.
- **3.** Presione **"BACK"** una vez. Aparece "Select Item: Setup" en pantalla.
- Presione el botón de Avance Abajown una vez verá "Select Item: Object". Presione "ENTER". Aparecerá O"bject Solar System".
- Presione el botón Avance Arriba dos veces y verá "Object Landmarks". Presione "ENTER". y verá "Landmark: Select".
- Presione el botón Avance Abajo una vez. Verá "Landmark: Add". Presione "ENTER".
- Aparece "Landmark Name". Con los botones de dirección ingrese el nombre del sitio que desee aagregar. Al terminar, presione "ENTER".

- Aparece "Center Landmark. Press "ENTER"". Usando solo los botones de dirección (no mueva el telescopio manualmente), centre el telescopio hacia el sitio deseado hasta que se vea en el ocular. Presione "ENTER". El objeto ha sido almacenado en la memoria.
- **9.** Aparece "Landmark: Add". Si desea agregar otros pubto de interés, repita los pasos 5 al 7.

Para ver puntos almacenados en la base de datos

- Asegúrese que el telescopio está localizado y alineado exáctamente como cuando los puntos fue ron ingresados a la memoria.
- 2. Busque el menú "Landmark: Select". Presione "ENTER".
- Recorra la lista de sitios previamente grabajdos con los botones de Avance. Cuando vea el objeto deseado en pantalla, presione "ENTER" para seleccionarlo. Con los botones de Avance podra recorrer la información del sitio si lo desea. Presione "GO TO" para mover el telescopio hacia el punto terrestre.
- 4. Presione "BACK" para salir.

Observación de Satélites

En este procedimiento, preparará su telescopio para la observavión de lases de satélites.

- Busque la opción "Object: Satellite" en el menú y presione "ENTER".
- 2. Use los botones de Avance para recorrer la lista de satélites.
- 3. Seleccione un satélite y presione "ENTER".
- Aparece "Calculating..." y luego "Tracking...". Si el satélite está por hacer un pase aparece "Located".
- Use los botones de Avance para ver la información del pase: "aos" (acquisition of signal) y "los" (loss of signal). Si resta el "aos" del "los", puede calcular cuanto tiempo estará visible el satélite. También verá información de la Locación.
- 6. "Alarm" se muestra después de la locación. Si Presiona "ENTER" el LS automáticamente sonará una alarma un minuto antes que el satélite deba aparecer. Puede regresar a sus observaciones hasta que suene la alarma.

- Cuando suene la alarma, regrese al menú Satellite y presione el botónd e Avance hasta ver el satélite deseado aparezca el la primer línea de la pantalla.
- Presione "GO TO" y el LS moverá el telescopio a donde el satélite debe aparecer. El motor se detendrá y aparecerá un contador en pantalla.

NOTA: Si la posición de aparición del satélite está obstruida (por un edificio, arbol o montaña), presione "ENTER" y el LS se moverá a lo largo del trayecto esperado del pase del satélite. Cuando haya librado la obstrucción, presione "ENTER" nuevamente para pausar el telescopio, entonces continúe con este procedimiento.

- Unos 20 segundos antes de la aparición, comience a observar por el Buscador de Punto Rojo del telescopio (Pg. 12, Fig. 2, 16) hasta que logre ver que el satélite entre en su campo de visión.
- Cuando el satéluite esté en el campo de vista del buscador, presione "ENTER". El telescopio comenzará a seguir al satélite.
- **11.** Utilice los botones de dirección para centrear el el satélite en el buscador, luego asómese por el ocular para ver el objeto.

Las órbitas de los satélites cambian de vez en cuando. Puede utilizar el actualizador de su Autostar aproximádamente una vez al mes para mantener la información actualizada y para obtener instrucciones de ma manera de descargar esto a su LS. Si los parámetros orbitales tienen más de un mes, los pases de los satélites pueden no pasar a la hora calculada por el LS. La descarga requiere de un cable USB para conectar su telescopio a una PC para actualizar la información.

NOTA: La observación de satélites es un reto exitante. La mayoría de los satélites están en una órbota baja, viajando a unos 28 000km/h. Cuando son visibles, surcan el cielo en pocos minutos, lo que requiere que el LS se mueva muy rápidamente. Los mejor es observar poco antes del amanecer o poco después del atardecer y cuando el cielo esté oscuro. La observación a mediados de la noche puede ser problemática ya que el satélite estará dentro de la sombra de la Tierra.

Observación Terrestre

El LS es un excelente telescopio para observación terrestre. La observación de objetos terrestres requiere mirar a lo largo de la superficie de la Tierra y cruzar ondas de calor. Estas ondas causan degradación de la imagen. Los ocualres de baja magnificación, como el SP 26mm, magnifican estas ondas menos que los ocualres de alta magnificación. Entonces, los oculares de baja magnificación proporcionan una imagen más estable, y de mayor definición. Si la imagen está borrosa, cambie a un ocular de baja magnificación, donde las ondas de calor no afectarán tanto la imagen. La observación a horas tempranas, antes que el suelo se caliente, producira mejores condiciones de observación que durante las últimas horas de la tarde.

Si desea observar objetos distantes, como una montaña o un ave, utilizaría su telescopio en Modo de Observación Terrestre. Para inciar este modo de Observación Terrestre:

- 1. Encienda el telescopio.
- Cuando escuche el video introductorio, presione "MODE". El telescopio se moverá a la posición "home", y cuando se detenga verá en pantalla "Select Item". Utilice los botnenes de Avance para encontrar la opción "Align". Presione el botón "ENTER" de nuevo para entrear al la opción "Align". Con los botones de Avance busque la opción "Terrestrial" y presione "ENTER".
- Mueva su telescopio con los botones de dirección del controlador mientras observa por el Buscador de Punto Rojo y localice lo que desea observar.
- Enfoque su objetivo con la perilla de enfoque (pg. 12, Fig. 2, 9).



Figs. 7a y 7b: Júpiter; ejemplos de la cantidad adecuada de magnificación y de demasiada magnificación.



Capitol Reef, Utah

ETX-LS TIPS

¿Demasiado Poder?

¿Puede aveces tener demasiado poder? Si el tipo de poder al que se refiere es magnificación, si, puede ser. El error más común de los observadores principiantes es usar demasiado poder que es usar el telescopio con demasiada magnificación y que la apertura de su telescopio y las condicionesatmosféricas no pueden soportar. Tenga en mente que una imagen más pequeña y con buena resolución es mucho mejor que una de mayor magnificación, borrosa y con poca luz (Figs. 7a y 7b a la izq.). Arriba de 400X poderes solamente deberian utilizarse bajo condiciones atmosféricas óptimas.

La mayoría de los observadores deberían tener 3 a 4 oculares adicionale para lograr un rango completo de magnificaciones posibles con su ETX-LS. Vea la sección e ACCESORIOS OPCIONALES, pág. 16.

MANTENIMIENTO

El LS es un instrumento óptico de precisión diseñado para darle muchos años de disfrute.

Con el cuidado debido que requiere cualquier equipo óptico, el LS difícilmente, si acaso, requerirá de reparación. El mantenimiento necesario incluye:

- Evite limiar la óptica del telescopio: un poco de polvo en el lente corrector no causa virtualmente ninguna degradación de la calidad de la imagen y debe ser un factor que le indique que necesita limpiar el lente.
- Cuando sea absolutamente necesario, quite el polvo del lente frontal con un pincel de pelos de camello o sóplelo con una sopla oídos (cómprelo en una farmacia). NO UTILICE un lipiador comercial de lentes fotográficos.
- 3. Loa materiales orgánicos (como las huellas digitales en el lente pueden quitarse con una solución de 3:1 agua destilada y alcohol isopropílico. También debe agregar una gota de jabón biodegradable por litro de solución. Utilice una toallita facial blanca y suave y haga movimientos cortos y suaves. Cambie de toallita de manera contínua.
- CUIDADO: No utilcie toallitas aromáticas ya que puede dañara la óptica de su telesccopio.
- 5. Por ninguna razón, quite el lente corrector de su montaje para limpiarlo ni para otro propósito. No podrá colocarlo nuevamente en su orientación radial correcta y su equipo sufrirá de una seria degradación de imagen y un pobre desempeño. Meade Instruments no aceptará ninguna responsabilidad por daños incurridos al telescopio de esta manera.
- 6. Si el LS es utilizado en exteriores en una noche húmeda, se presentará condensación de agua en su telescopio probablemente. Mientras que esta condensación normalmente no daña el telescopio, se recomienda que seque todo el telescopio con una tela antes de empacarlo de nuevo. No intente limpar o secar las lentes con la tela. Es más recomendable dejar el telescoen un lugar donde la humedad pueda evaporarse poco a poco. Una vez que la óptica se haya secado, entonces empaque su telescopio.

- 7. Si su LS no va a ser utilizado por un período largo, pcomo un mes o más, es recomendable quitar las baterías del telescopio. Si deja las baterías en el telescopio por perío prolongados, estas pueden chorrearse, causando un daño importante en la electrónica del telesxcopio.
- Nunca deje su LS dentro de un auto sellado en un día caliente de verano; temperaturas altas pueden dañar la lubricación de los componentes del telescopio y los circuuitos electrónicos.

Colimación

La colimación (alineación de la óptica) de cualquier telescopio para usos serios es importante, pero en el caso del diseño Schmidt-Cassegrain del LS, la colimación es absolutamente necesaria para un buen desempeño. Tome cuidado especial para leer y entender bien esta sección para que su LS siempre le de el mejor desempeño óptico posible.

Como parte de una prueba final, cada Schmidt-Cassegrain de Meade es colimado con precisión en la fábrica antes de ser embarcado. De cualquier manera, las vibraciones del viaje pueden causar que el sistema óptico se dealínee. De cualquier manera, la alineación de la óptica es un proceso sencillo y directo.

Para revisar la colimación de su LS, centre una estrella brillante sobre su cabeza, o utilice un reflejo del sol de una defensa de un coche, con el ocular de 26mm. Permita que el telescopio se adapte a la temperatura de su sitio de observación antes de proceder; las diferencias de temperatura entre la óptica y el aire exterior puede causar distorsión de las imágenes.



Con el reflejo centrado, desenfoque la imagen girando la perilla de enfoque.

Notará que la imagen fuera de foco se verá como un anillo de luz al rededor de un círculo oscuro; la

mancha oscura central es la sombra del espejo secundario. Gire la perilla de enfoque hasta que el anillo de luz llene como el 10% del campo del ocular. Si la sombra central está fuera del centro con relación al anillo de luz, el sistema óptico de su telescopio está desalineado y requiere colimación.

Siga estos pasos para la colimación del sistema óptico de su telescopio:optical system:

1. El único ajusto posible, o necesario, en su ETX-LS son los tres tornillos internos que se localizan



en la superficie de la base de montaje del espejo secundario.

CUIDADO: No force los tres tornillos de colimación más allá de su movimiento natural y no los afloje más de dos vuentas en contra de las manecillas del reloj o el espejo secundario puede caerse de su soporte. Usted encontrará que los ajustes son muy sensibles, usualmente requiriendo solo media vuelta o menos para obtener un buen resultado.

- 2. Mientras observa una estrella fuera de foco, note en qué dirección se está la sombra del secundario en el anillo de luz o vea qué extremo del anillo es más delgado (Pg. 32 Fig. 8, 1). Coloque su dedo índice frente a su telescopio para tocar uno de los tornillos de alineación. Verá la somb de su dedo en el anillo de lúz. Mueva su dedo alrededor de la orilla del soporte de plástico del espejo secundario hasta que vea que la sombra de su dedo esté del lado más delgado del anillo de luz. Ahora, asómese por delante del telescopio para ver donde su dedo esté apuntando. Será un tornillo exactamente o entre dos tornillos de ajuste y apuntando hacia el tornillo del otro lado de la celda plástica de soporte del espejo secundario. Este es el tornillo que tendrá que mover para llevar a cabo el ajuste.
- Con las Flehas de Movimiento a la velocidad más baja, mueva la imagen desenfocada a la orilla del

campo del ocular (**Fig. 8, 2**), en la misma dirección que la sombra central está descentrada en rel anillo de luz.

- 4. Gire el tornillo seleccionado del punto 3 mientras observa por el ocular. Notará que la imagen de la estrella se moverá en el campo de visión. En el caso que la imagen se vueva fuera del campo de visión del ocular, es que está girando el tornillo en el sentido incorrecto. Gírelo en la dirección inversa y lleve a la imagen al centro del campo de visión.
- Isi el tornillo que mueve se afloja mucho, apriete los otros dos con las mismas vueltas. Si el tornillo que mueve se aprieta mucho, afloje los otros dos las mismas vueltas.
- 6. Cuando logre llevar la imagen al centro (Fig. 8, 3), examine cuidadósamente unifromidad del anillo de luz (concentricidad). Si encuentra que el centro oscuro todavía está fuera del centro, continue haciendo los ajustes en la dirección que sea necesario. Si se mueve al lado opuesto, ha girado el tornillo demasiaro y necesita girarlo al revés. Siempre revise dos veces que la imagen esté en el centro del campo de visión del ocular.
- Puede que después de su ajuste inicial que la sombra central esté hacia otra dirección (p. ej.: en lugar de esta hacia un laso, esté hacia arriba o abajo). En este caso repita los pasos 2 al 6 para encontrar el tornillo de ajuste.
- Ahora intente con un ocular de mayor poder, y repita las pruebas arriba descritas. Cualquiera descolimación en este nivel requerirá ajuste muy menores de uno o los tres tornillos. Ahora tendra una óptica muy bien colimada.
- 9. Como revisión final, examine la imagen de una estrella en foco con alta magnificación como se sugiere arriba, bajo buenas condiciones de observación. La imagen deberá presentarse como un punto brillante (comunmente llamado "disco Airy") con un anillo de difracción a su alrededor. Para daar el último toque a la colimación, haga ajuses extremádamente ligeros a los tres tornillos, si es necesario, para centrar el disco de Airy en el anillo de difracción. Ahora tendrá la mejor alineación posible de la óptica de su telescopio.

Inspección de la Óptica

Acerca dek la "Prueba de Linterna": Si apunta una linterna directamente hacia dentro del tubo óptico del telescope, lo que verá (dependiendo de su línea de vista y del ángulo de la luz) verá lo que parecen ser rayaduras, manchas oscuras o brillantes, peluzas o recubrimientos disparejos, parecediendo esto que la óptica fuera pobre. Estos efectos se ven solamente cuando una luz de alta intensidad es transmitida por sus lentes o reflejada en sus espejos, y puede verse solamente en un sistema óptico de alta calidad, incluyendo en los grandes telescopios de investigación.

La calidad óptica de un telescopio no puede ser juzgada por la "pueba de la linterna"; la verdadera prueba solo puede conducir con una prueba con las estrellas.

Medición del Movimiento del Telescopio

Una queja común de muchos poseedores primerizos de telescopios es que el telescopio no se mueve con los motores en funcionamiento. De hecho, cuando se instalan las baterías y el telescopio se enciende, el tese mueve. De cualquier manera, el mivimiento es igual al de la manecilla horaria de un reloj de 24 horas - siendo este movimiento difícil de apreciar.

Para revisar este movimiento de su telescopio, vea un objeto celeste por el ocular de su telescopio alineado y con los motores funcionando. Si el objeto en el ocular se mantiene en el campo de vissión, su telescopio está funcionando adecuádamente. De lo contrario, revise que el modo "Astronomical" este seleccionado en la opción "Targets" en el menú Setup.

Actualización el Firmware de su LS

Meade constantemente refinando y mejorando su sistema operativo que controla sus telescopios computarizados y la inclusión de nuevas capacidades de vez en cuando. Su nuevo LS es embarcado con la versión más actual de firmware, pero puede ser que cuando reciba su telescopio ya haya una nueva versión por medio del programa de Actualización AutoStar encluido en el DVD que recibió con su telescopio. El actualizador revisa en línea el sitio de Meade y revisa si existe una nueva versión disponible y la puede descargar directamente al telescopio por medio de un cable USB (no incluido) o se puede crear una tarjeta mini SD de arranque que, cuando se inserta en la ranura SD del tescopio (**Pg. 12, Fig. 3, 10**), transferirá los archivos al momento del arranque. Vea la documentación del AutoStar Suite para más detalles acerca de cómo hacer la actualización.

Los pasos para actualizar su telescopio son:

- 1. Instale el programa AutoStar Suite y el driver USB con el DVD incluido con su telescopio.
- Conecte su telescopio con un cable USB o inserte una tarjeta mini SD o micro SD dentro de un adaptador mini SD en el lector de tarjetas a una PC conectada a internet.
- 3. Encienda el LS y presione "**MODE**" para aborta el proceso de alineación.
- 4. Cora el AutoStar Suite
- 5. Seleccione el menú "Telescope" de la barra de cerca de la parte superior de la pantalla.
- 6. Seleccione "Product Updates" de la lista de opciones.
- 7. Pulse "OK" o"Yes" en el mensaje para asegurarse que tiene la última versión en el Actualizado de software.
- Si ve "Error Box" cuando busque por el Puerto COM y tiene su telescopio conectado con un cable USB, pulse "Yes". Si está utilizando una tarjeta SD, pulse "No".
- 9. Seleccione "Upgrade AutoStar Software Now".
- 10. Abra la lista con el nombre de "Specify Type of AutoStar...".
- 11. Seleccione LS.
- 12. Si desea preparar una tarjeta SD, seleccione la opción SD.
- 13. Pulse "OK" y el firmware se descargará y se instalará.

Tarjeta SD para Actualizaciones y Almacenamiento de Imágenes

Su telescopio LS viene con una ranura Mini SD que localizada en el frente del brazo. Con una tarjeta Mini SD (no incluida) o con una Micro SD en un adaptador Mini SD, usted puede actualizar su telescopio o almacenar imágenes captadas con la cámara ECLIPS CCD.

Solo utilice tarjetas SD con el logo oficial SD. Cada tarjeta debe estar formateada, ya sea con su PC o con el AutoStar Suite, antes de usarla en el LS. La tarjeta debe formatearse bajo el sistema de archivos FAT32.

Su LS no encenderá si tiene una tarjeta SD a menos que esté actualizando su firmware desde la tarjeta. Esto incluye si una tarjeta SD de almacenamiento de imágenes de la CCD está insertada. Para asegurarse que la aplicación arranque normalmente, retire la tarjeta SD antes de encender su telescopio LS. Si observa que su LS toma demasiado tiempo para arrancar, por favor asegúrese que la ranura SD esté vacía y entonces apague y encienda de nuevo el interruptor de su LS.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas respecto a su telescopio LS, llame al Dep. de Servicio al Cliente de Meade Instruments al (800) 626-3233 en los EUA o a Kosmos Scientific al 01 (81) 8298-9716 en horario de oficina de Lunes a Viernes. En el caso poco probable que su LS requiera servicio de fábrica o de una reparación, no lo envíe Meade, contacte al personal de Kosmos Sientific por escrito o por teléfono para explicar detalladamente la falla experimentada, así como su nombre, dirección, correo electrónico y teléfono. La mayoría de los asuntos pueden resolverse por teléfono, evitando la necesidad de enviar su telescopio a servicio. Envíe sus correos electrónicos a soporte@kosmos.com.mx.

APÉNDICE A: AJUSTE DE LOS MOTORES

Lleve a cabo este procedimiento si experimenta proble mas de precisión. La Fig. 9 muestra el procedimiento completo de Ajuste del Sistema de Motores.

NOTA: Utilice un objeto terrestre, como un poste telefónico, para lacer el ajuste de motores.

Complete este ejercicio una vez cada 3 a 6 meses.



APÉNDICE B: CREACIÓN DE OBJETOS DEL USUARIO y TOURS

User Object son catálogos de objetos de cielo profundo que puede crear o importar que no están en el LS. Usted puede definir sus propios objetos y crear sus propios nombres.

Tours, son similares a las tres excursiones precargadas (Tonight's Best", "A Star's Life" y "How Far Is Far"), y que también pueden ser creadas. Puede escoger su tema propio y listado de objetos.

Si desea conocer las instrucciones a detalle para crear sus propias excursiones y objetos y cargarlos a su LS, por favor busque el manual de referencia que se incluye en el DVD incluido junto con el AutoStar Suite.

APÉNDICE C: ASTRONOMÍA BÁSICA

A principios del siglo XVII el científico italiano Galileo, utilizando un sensillo telescopio mucho menor que el LS, lo llevó a observar el hacia el cielo en lugar de árboles y montañas. Lo que vió, que dedujo acerca de de lo que vió, cambió para siempre la manera que la humanidad veía del universo. Imagine lo que debió haber sido ser el primer ser humano que vió lunas revolucionar alrededor del planeta Júpiter o ver las fases cambiantes de Venus. Por a sus observaciones, Galileo entendió el verdaderomovimiento de la Tierra y su posición alrededor del Sol, y al hacerlo, nació la astronomía modena. Como su telescopio era muy rudimentario, no pudo definir los anillos de Saturno.

Los descubrimientos de Galileo dieron las bases para el entendimiento del movimiento y naturaleza de los planetas, estrellas y galaxias. Con todo esto, Henrietta Leavitt determinó cómo medir la distanacia a las estrellas; Edwin Hubble propuso una idea del origen del universo; Alberto Einstein reveló la relación entre el tiempo y la luz. Casi diariamente, con el uso telescopios sucesores al rudimentario de Galileo, como el Telescopio Espacial Hubble, más y más misterios del universo se resuelven han sido comprendendidos. Estamos viviendo en la era dorada de la astronomía.

A diferencia de otras ciencias, las contribuciones de la astronomía por amateurs. Mucho de lo que conocemos acerca de los comentas, lluvias de estrellas, estrellas variables, la Luna y nuestro sistema solar proviene de observaciones de astrónomos aficionados. Así que al observar por su telescopio LS, piensa en Galileo. Para él, un telescopio no fué solo una máquina hecha de metal y creital, sino al mucho grandioso una ventana por la que el latir del corazón del universo puede ser observado.

Objetos del Espacio

A continuación se enlistan muchos objetos astronómicos que pueden ser visto son su nuevo telescopio LS



La Luna está, en promedio, a una distancia de 380 000 km de la Tierra y se observa mucho mejor durante su fase creciente o cuarto, cuando la luz del Sol incide sobre la superficie de la Luna en un ángulo que forma sombras y da una sensación de profundidad. No hay sombras durante la luna llena, haciendo que la luna llena parezca plana y sin ningún interés al ser observado por el te-

lescopio. Asegúrese de utilizar un filtro Lunar cuando observe la Luna. No solamente lo protegerá sus ojos del intenso brillo de la Luna, sino también mejorará el contraste, ofreciéndole una imagen más dramática.

Con el uso del LS, detalles brillanets pueden ser obseren la Luna, incluyendo cientos de cráteres lunares y mares, como se describe más adelante.

Cráteres - marcas circulares de impactos de impactos meteóricos sobre la Luna. Sin atmósfera en la Luna, no hay condiciones climáticas, por lo que sólo la fuerza erosiva es la de los meteoritos. Bajo estas condiciones, los cáteres lunares pueden durar millones de años.

Mares - son regiones planas y oscuras sobre la superficie lunar. Estas áreas oscuras son grandes impactos antíguos que han sido rellenados por lava que emergió del interior de la Luna por la profundidad y la fuerza de los impactos de cometas o meteoritos.

Doce astronautas del programa Apollo dejaron sus huellas sobre la Luna a fines de los 60's a inicios de los 70's. No existe telescopio e la Tierra que nos permita verlas ni los artefactos que dejaron. De hecho, los menore detalles que pueden verse con el telescopio más grande sobre la Tierra es de unos 800m. **Planetas** - cambian de posición en el cielo al orbitar al orbitar al rededor del Sol. Para localizar los planetas un día en particular, consulte uan revista periódica, como Sky & Telescope o Astronomy. También puede consultar a su LS la información de estos planetsas. Revise el menú "Object: Solar System" y revise la lista de los planetas. Cuando el planeta de su interés esté en la pantalla, presione "**ENTER**". Con los botones de avance podrá ver information acerca del planeta, como sus coordenadas, hora de salida y ocultación (Tip: ingrese una fecha en el menú Date y podrá sabe si un planeta es visible durante la noche de la fecha ingresada revisando la hora de saluda y ocultación). Ahora se enlistan los mejore planetas para observarse con el LS.

Marte es de la mitad del diámetro de la Tierra, y se ve a través del telescopio como un pequeño disco rojizo. Es posible que vea una ligera marca blanca en uno de los casquetes polares. Aproximadamente cada dos años cuando Marte está cerca de la Tierra, mas detalles y color de la superficie del planet pueden ser visibles con su telescopio LS.



Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y 11 veces mayor al diámetro de la Tierra. Este parece un gran disco con bandas en su perficie. Estas bandas oscuras son nubes en la atmósfera. Cuatro de sus más de 60 lunas, siendo estas lo, Europa, Ganímedes, y Calisto, pueden verse como pequeñas estrellas aún utilizando el menor poder de

magnificación. Estas lunas oribtan a Júpiter así que su número y sposición puede variar de una noche a otra al tiempo que orbitan al gigante planeta.



Saturno tiene 9 veces el diámetro de la Tierrra y parece como un pequeño disco con anillos extendiéndose hacia ambos lados. En 1610, Galileo, la primera persona que lo observó a través de un telescopio, no entendió que lo que veía eran anillos. En su lugar pensó que Saturno tenía unas "orejas". Los anillos de Saturno están compuestos por billones de partículas que van desde el tamaño de una partícula

de polvo hasta el tamaño de una casa. La mayor división en los anillos de Saturno - la División de Cassini, ocasionalmente es visible con un telescopio LS. Titán, la luna más gande de las 18 que tiene Saturno puede ser vista como una pequeña estrella cerca del planeta.

Objetos de Cielo Profundo

Puede utilizar mapas del cielo para localizar constelaciones, estrellas y objetos de cielo profundo.

Algunos ejemplos de objetos de cielo profundo en el cielo son:

Estrellas - grandes objetos gaseosos con iluminación propia como resultado de la fusión nuclear en su núcleo. Debido a sus grandes distancias de nuestro sistema solar, su luz parece pequeños puntos de luz, y esto sin importar el tamaño del telescopio utilizado.

Nebulosas - son grandes nubes interestelares de gas y polvo donde se forman estrellas. La más impresionante de todas es la Gran Nebulosa de Orión (M42), una nebulosa de difusión que se ve como una pequeña nube gris. M42 está a 1 600 años luz de la Tierra.

Cúmulos Abiertos - son agrupaciones ligeras de estrellas jóvenes nacidas de la misma nebulosa de difusión. Las Pléyades es un cúmulo abierto a 410 años luz. Con su LS podrá ver muchas estrellas de este cúmulo.

Modelo y Número de Parte

Sistema Óptico

Diseño Ópico
Diámetro del Espejo Priamrio
Material del Espejo Priamrio
Longitud Focal, Relación Focal
Recubrimientos Ópticos
Poder de Resolución (seg. de arco)
Límite Visual Estelar (Magnitud)

Montura

Tipo de Montura	Altacimutal de Aluminio de un solo Brazo
Motores	4,875 pulgadas con Drive de Precisión
Pode	8 Baterías "C" ó Aadaptador AC (no incluidos)
Vida de las Baterías	3 a 5 Horas
Tripié	Nuevo Tripié de Acero de Altura Ajustable

Electrónica

Controlador de Mano
Procesador
Memoria
Almacenamiento
Entrada/Salida
Alterraz
Allavoz
Conecciones

Multimedia

Contenido

Audio

Video

6" LS-6 ACF # ME0610-03-10

Avanzado Libre de Coma (ACF) 6" (152mm) Cristal Pyrex® 1 524mm, f/10 Ultra-Alta Transmisión (UHTC[™]) 0,76 14

AutoStar III 400 Megaherz Blackfin 256 Megabytes de NAND Flash Tarjeta Micro SD (no incluida) USB 2,0 Interna en la Montura USB, Controlador AutoStar III

Descripciones de los Planetas, Luna, Estrellas, Cúmulos, Nebulosas, Galaxias y más Más de 4 Horas con la voz de Sandy Wood de "Star Date"

30 Minutos de videos y animaciones mas cientos de imágenes

Modelo y Número de Parte

Sistema Óptico

Montura

Tipo de Montura	Altacimutal de Aluminio de un sólo Brazo
Motores	4.875 pulgadas con Drive de Precisión
Pode	8 Baterías "C" ó Adaptador AC (no incluidos)
Vida de las Baterías	3 a 5 Horas
Tripié	Nuevo Tripié de Acero de Altura Ajustable

Electrónica

Controlador de Mano
Procesador
Memoria
Almacenamiento
Entrada/Salida
Altavoz
Conecciones

Multimedia

Contenido

Audio

Video

6" LS-6 SC # ME0610-03-15

Schmidt-Cassegrain (SC) 6" (152mm) Crsital Pyrex® 1 524mm, f/10 Ultra Alta Trans misión (UHTC[™]) 0,76 14

AutoStar III 400 Megaherz Blackfin 256 Megabytes de NAND Flash Tarjeta Micro SD (no incluida) USB 2,0 Interna en la Montura USB, Controlador AutoStar III

de imágenes

Descriptciones de los Planetas, Luna, Estrellas, Cúmulos, Nebulosas, Galaxias y más Más de 4 Horas con la voz de Sandy Wood

de "Star Date"30 Minutos de videos y animaciones mas cientos

Modelo y Número de Parte

Sistema Óptico

Diseño Ópico
Diámetro del Espejo Priamrio
Material del Espejo Priamrio
Longitud Focal, Relación Focal
Recubrimientos Ópticos
Poder de Resolución (seg. de arco)
Límite Visual Estelar (Magnitud)

Montura

Tipo de Montura	Altacimutal con un Solo Brazo de Aluminio
Motores	4,875 pulgadas con Drive de Precisión
Pode	8 Baterías "C" ó Adaptador AC (no incluidos)
Vida de las Baterías	3 a 5 Horas
Tripié	Nuevo Tripié de Acero de Altura Ajustable

Electrónica

Controlador de Mano
Procesador
Memoria
Aimacenamiento
Entrada/Salida
Altavoz
Conecciones

Multimedia

Contenido

Audio

Video

8" LS-8 ACF # ME0810-03-10

Advanced Coma-Free (ACF) 8" (203,2mm) Crsital Pyrex® 2 000mm, f/10 Ultra Alta Transmisión (UHTC[™]) 0,57 14,4

AutoStar III 400 Megaherz Blackfin 256 Megabytes de NAND Flash Tarjeta Micro SD (no incluida) USB 2,0 Interna en la Montura USB, Controlador AutoStar III

Descriptciones de los Planetas, Luna, Estrellas, Cúmulos, Nebulosas, Galaxias y más Más de 4 Horas con la voz de Sandy Wood de "Star Date"

30 Minutos de videos y animaciones mas cientos de imágenes

Modelo y Número de Parte

Sistema Óptico

Diseño Ópico
Diámetro del Espejo Priamrio
Material del Espejo Priamrio
Longitud Focal, Relación Focal
Recubrimientos Ópticos
Poder de Resolución (seg. de arco)
Límite Visual Estelar (Magnitud)

Montura

Tipo de Montura	Altacimutal de un Solo Brazo de Aluminio
Motores	4.875 pulgadas con Drive de Precisión
Pode	8 Baterías "C" ó Adaptador AC (no incluidos)
Vida de las Baterías	3 a 5 Horas
Tripié	Nuevo Tripié de Acero de Altura Ajustable

Electrónica

Controlador de Mano
Procesador
Memoria
Almacenamiento
Entrada/Salida
Altavoz
Conecciones

Multimedia

Contenido

Audio

Video

8" LS-8 SC # ME0810-03-12

Scmidt Cassegrain (SC) 8" (203,2mm) Crsital Pyrex® 2 000mm, f/10 Ultra Alta Transmisión (UHTC[™]) 0,57 14,4

AutoStar III 400 Megaherz Blackfin 256 Megabytes de NAND Flash Tarjeta Micro SD (no incluida) USB 2,0 Interna en la Montura USB, Controlador AutoStar III

Descriptciones de los Planetas, Luna, Estrellas, Cúmulos, Nebulosas, Galaxias y más Más de 4 Horas con la voz de Sandy Wood de "Star Date"

30 Minutos de videos y animaciones mas cientos de imágenes

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

DECLARATION OF CONFORMITY (DoC)

FOR THE FOLLOWING EQUIPMENT:

PRODUCT NAME : MEADE LS SERIES TELESCOPE

MODEL NO : LS

TRADE NAME : MEADE INSTRUMENTS CORP.

IS HERE WITH CONFIRMED AND FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF CFR47 PART 15 REGULATION. THE RESULTS OF ELECTROMAGNETIC EMISSION EVALUATION ARE SHOWN IN THE REPORT NO.: MEADE-0811106, ISSUED ON DECEMBER 10, 2008.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

(1)THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE AND,

(2)THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED

OPERATION.

THE FOLLOWING MANUFACTURER/IMPORTER IS RESPONSIBLE FOR THIS DECLARATION:

MEADE INSTRUMENTS CORP.

27 HUBBLE

IRVINE, CA. 92618 U.S.A.

(Tel) 800-626-3233

(Name) Bob LaTouche (Title) Director of Quality

Bob I. Joule

(Date) DECEMBER 03, 2009

Industry Industrie Canada Canada This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



RECYCLING INFORMATION

(EU Countries only)



Correct Disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature indicates that it must not be disposed of in unsorted municipal waste at the end of its working life

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it as required by law. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract

This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



MEADE LIMITED WARRANTY

Every Meade telescope, spotting scope, and telescope accessory is warranted by Meade Instruments Corporation ("Meade") to be free of defects in materials and workmanship for a period of ONE YEAR from the date of original purchase in the U.S.A. and Canada. Meade will repair or replace a product, or part thereof, found by Meade to be defective, provided the defective part is returned to Meade, freight-prepaid, with proof of purchase. This warranty applies to the original purchaser only and is non-transferable. Meade products purchased outside North America are not included in this warranty, but are covered under separate warranties issued by Meade international distributors.

RGA Number Required: Prior to the return of any product or part, a Return Goods Authorization (RGA) number must be obtained from Meade by writing, or calling (800) 626-3233. Each returned part or product must include a written statement detailing the nature of the claimed defect, as well as the owner's name, address, and phone number.

This warranty is not valid in cases where the product has been abused or mishandled, where unauthorized repairs have been attempted or performed, or where depreciation of the product is due to normal wearand-tear. Meade specifically disclaims special, indirect, or consequential damages or lost profit which may result from a breach of this warranty. Any implied warranties which cannot be disclaimed are hereby limited to a term of one year from the date of original retail purchase.

This warranty gives you specific rights. You may have other rights which vary from state to state.

Meade reserves the right to change product specifications or to discontinue products without notice.



14-7302-06 REV2 por Kosmos 04/2011

